

Průtokoměry s plovákem konstrukční řady AF, BF, CF DF pro kapaliny a plyny

Průtokoměry jsou určeny pro měření objemového či hmotnostního průtoku. Odečítací hranou plováku je horní hrana, tvořena horním čelem plováku. Průtokoměry do potrubí propojujeme v poloze svislé $\pm 1^\circ$. Průtokoměr nesmí být připojovacím potrubím namáhán např. **ohybem**. Potrubí před instalací průtokoměru pročistit – propláchnout.

Obsluha a údržba se omezuje na kontrolu těsnosti, čištění síta na vstupu do průtokoměru a čištění měřicí trubice. Při provozu je nutno se vyvarovat tlakovým rázům a náhlým změnám průtoku, při kterých by plovák narážel na dorazy plováku. Regulační ventil (nikoliv uzavírací ventil nebo kohout), nutný k nastavení požadovaného průtoku, otvíráme nebo zavíráme **pomalou**. Náhlé otevření nebo zavření regulačního orgánu může, zejména u plynných médií, či zavzdušněných potrubí, způsobit prudký náraz plováku a rozbití měřicí trubice. Regulační ventil umísťujeme do potrubí mezi průtokoměr a zdroj tlaku (čerpadlo, ventilátor apod.)

Hodnoty průtoku uvedené na stupnici průtokoměru se vztahují na podmínky (médiu, tlak, teplota), které jsou uvedeny na stupnici přístroje a které by měly být dodrženy v potrubním systému.

V případě, že měříme plyn, je nutné zejména u světlostí DN 50 a DN 80 před vstupem do přístroje (zespodu) přímé uklidňující potrubí o délce pětikrát větší než průměr potrubí. Není-li to možné, použije se průtokoměr s vedeným plovákem.

Vyjmutí měřicí trubice se provádí odšroubováním stahovacích matic (přírub) a opatrným sejmutím vložek s těsněním. Při nasazování vložek do trubice potřeme těsnění např. mýdlovou vodou, silikonovým olejem apod. a potom mírným tlakem a otáčivým pohybem opatrně vsuneme vložky do měřicí trubice.

Z důvodu zvýšené bezpečnosti a pocitu jistoty je nutno při provozu používat ochranný štít.

Těsně před vložením průtokoměrů typu AF, BF do potrubí vyjměte průtokoměr z obalu, odstraňte ocelové pásky z přírub a u všech typů průtokoměrů vyndejte záchyt plováku, který zabezpečoval plovák při dopravě.

Spodní nalisovanou vložku (u typu AF, BF), která tvoří připojovací těsnící plochu (mezikruží) je nutno při montáži zespodu podepřít (rukou) a tím zabezpečit proti případnému vysunutí vložky z přístroje.

V případě použití snímačů SP1 a SP2 je nutno tyto snímače umístit co nejbližší měřicí trubice a orientovat je půlkulatou hlavičkou nýtu nahoru.

Upozorňujeme, že regulační ventily instalované v průtokoměrech jsou určeny k regulaci, nikoli k uzavírání. Ve standardním provedení nemají uzavírací schopnost.

Provozní teplota **0 – 100 °C**
Provozní tlak **1 MPa (bez tlakových rázů)**