

## ***MONTÁŽ***

### Před montáží hladinoměru zkontrolujte:

- zda v měřicím tělese nejsou nečistoty
- pozor na správnou polohu plováku, plovák se musí volně pohybovat
- těsnění musí být vystředěno v přírubách a šroubeních
- šroubové spoje utahujte povoleným kroutícím momentem určeným pro daný provozní tlak v nádržích
- každý přístroj je tlakově zkoušen 1,5 násobkem provozního tlaku, který je uveden v objednávce
- zkontrolujte provozní údaje na štítku hladinoměru, zda odpovídají vlastnostem měřené kapaliny
- před uvedením do provozu zkontrolujte, zda je uzavřena odvodňovací zátka (kohout)
- otevřete uzavírací armatury u připojovacích přírub měřidla
- nyní je přístroj připraven k měření

## ***ÚDRŽBA***

- Při běžném provozu přístroj nevyžaduje zvláštní údržbu.
- Měření znečištěné kapaliny vyžaduje občasné proplachování měřicí trubice včetně vyjmutí a očištění plováku.
- Při této údržbě dodržujte příslušná bezpečnostní, protipožární a ekologická opatření.